

# Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。


# スマートフォン

# カーナビ



iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、Bluetooth設定画面を表示します。  
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。



「MENU」スイッチを押し、  
カーナビの画面で「設定・編集」→「 Bluetooth」の順に  
操作してBluetoothのデバイス設定画面を表示します。



各項目を選択します。

機器がすでに登録されている場合→「機器追加」

機器が未登録の場合→「はい」

※機種により特定の画面をスマホ側に表示させないと、追加機器のリストに表示されない場合があります。  
詳しくはBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

# スマートフォン

# カーナビ



デバイス一覧が表示されるので、接続するカーナビを選択しカーナビ画面に表示された機器名称を選択し、PINコード(パスキー)を入力します。

※機種によってはPINコード(パスキー)入力後にBluetooth機器側で操作が必要な場合があります。

※SSP(Secure Simple Pairing)に対応している機器は、PINコード(パスキー)を入力する必要がありません。

機種によっては確認メッセージが表示される場合があるので、表示に従って操作してください。



スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが表示された場合は「ペアリング」を選択してください。



接続完了のメッセージが表示され、選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、Bluetooth接続の設定は完了です。

# スマートフォン

# カーナビ



NaviConを起動して接続を確認します。  
接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと表示されます。



# スマートフォン

# カーナビ



ONLINEにならない場合は、リモートタッチの「MENU」ボタンを押し、カーナビ画面で「設定・編集」→「Bluetooth」→「登録機器」からお使いのスマートフォンを選択し、「機器詳細情報」にて「スマートフォン連携」が「しない」になっている場合は「する」に変更してください。

# カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>