

Отправка назначения через Bluetooth



Чтобы отправить точку, выбранную NaviCon к автомобильным навигационной системе с помощью Bluetooth, вам необходимо настроить сопряжение между смартфоном и автомобильной навигационной системой.

Сопряжение определяет комбинацию подключенных устройств (пара). Следующие страницы ввести специальные процедуры.

***Деталь экрана и конструкция могут отличаться от фактического изделия.**



Существует тип соединения Bluetooth называется «Профиль», который требует спаривания для каждой цели.

Типичными из них являются для телефонов (HFP) и для воспроизведения музыки (A2DP), но для NaviBridge отправить назначения, вам нужно пару для передачи данных (SPP)

Некоторые автомобильные навигационные системы выполняют несколько спаривания одновременно.



соединение






После завершения сопряжения, соединение автоматически производится в следующий раз.

Когда NaviBridge подключен к автомобильной навигационной системы, индикатор в правом нижнем углу экрана карты меняется на зеленый «ONLINE».



***В некоторых редких случаях спаривание информации может быть утрачено в зависимости от ситуации использования. В этом случае удалите запись из оба смартфона и автомобильной навигации и повторите попытку спаривания.**



Выберите «  » → «Настройки» → «Телефон» → «Добавить устройство».




Когда отображается этот экран, зарегистрировать Bluetooth с вашего смартфона.



На главном экране Android, нажмите «Настройки» → «Bluetooth», чтобы отобразить экран работы Bluetooth Settings.

смартфон

Автомобильная навигация




Если Bluetooth выключен, включите его.

Если имя автомобильной навигации не отображается, выберите «Обновить» в меню в верхнем правом углу экрана.



смартфон

Автомобильная навигация





Выберите имя устройства (Car Navigation в данном случае).



* Имя устройства отличается в зависимости от автомобильной навигационной системы, поэтому, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.



Выберите «Подтвердить».





Соединение Bluetooth будет отображаться спаривать запрос, поэтому нажмите кнопку «пара».





Это завершает спаривание смартфона и автомобильной навигационной системы.



После этого, выберите навигации автомобиля на NaviBridge.



Начало NaviBridge. На экране появится навигационная система автомобиля вы в паре. Выделите ее и нажмите «Готово».
Если этот экран не появляется автоматически при запуске NaviBridge, выполните следующие действия.



Начало NaviBridge и выберите «Настройки» в меню в левом верхнем углу.





Нажмите «Select Navigation Unit» в нижней части экрана настроек.

На том же экране, как будет отображаться страница 9, поэтому выбрать автомобиль навигационной системы.

смартфон


Автомобильная навигация



Когда индикатор состояния в правом нижнем углу экрана карты NaviBridge оказывается ONLINE, связь между NaviBridge и автомобильной навигационной системой завершена.

Если у вас возникли проблемы с подключением к автомобильной навигационной системе ...

- Я попытался спаривание в описанной выше процедуре, но я не смог подключиться.
- После модернизации NaviBridge, я больше не могу подключиться.
- После обновления операционной системы для смартфонов, я больше не могу подключиться.
- После изменения номера смартфона на новый, я больше не могу подключиться.
- Когда я подключен кабель USB, NaviBridge повернулся OFFLINE.
- Я не знаю, почему, но вдруг я не могу подключиться.



Если у вас возникли проблемы с подключением, мы обеспечиваем Q & A.

Пожалуйста, посмотрите на это.

<https://www.denso.com/global/en/contact-us/navibridge/>