

# Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ（ペア）を決めるものです。次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが必要です。カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



一度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンがONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合があります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングをやり直してください。

# スマートフォン



# カーナビ



カーナビの画面で、「メニュー」→「情報・設定」→  
「システム設定」→「Bluetooth」の順に操作します。

# スマートフォン

# カーナビ



Androidのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」をタップして、Bluetooth設定画面を表示します。  
Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

# スマートフォン

# カーナビ




「機器登録」をタッチすると、周辺のBluetooth機器を自動的に探します。Bluetooth機器が見つかったら、リスト表示されます。

※お使いのBluetooth機器によってはカーナビの検索で見つからない場合があります。その場合は、「相手機器から登録する」にタッチして、Bluetooth機器の登録メニューからカーナビを登録してください。



登録するスマートフォンの名前をタッチして、  
お使いのスマートフォンの登録を開始します。  
リストに名前がない場合は、再検索をタッチします。




Bluetoothのペアリング要求が表示されますので  
“ペア設定する”を押してください。



ペアリングが始まります。  
完了までに少し時間がかかる場合があります。

# スマートフォン

# カーナビ



電話帳へアクセスするかのメッセージが出た場合、カーナビでスマホの電話帳をお使いになるのであれば“はい”を選択してください。






登録が完了すると「登録が完了しました」のメッセージが表示されますので、「確認」をタッチします。

# スマートフォン



# カーナビ




接続したプロファイルにより

- ・「メモリダイヤル読み込み」
- ・「インターネット共有/テザリング(PAN)接続確認」
- ・「ダイヤルアップネットワーク(DUN)接続確認」
- ・「ハンズフリー機器接続設定」
- ・「Bluetooth Audio使用確認」

などのメッセージが表示されますが「はい」「いいえ」どちらを選択しても問題ありません。

# スマートフォン

# カーナビ




「NaviCon連携使用確認」のメッセージが表示された場合は、「はい」を選択します。

# スマートフォン

# カーナビ



「スマートフォンOS確認」のメッセージが表示された場合は、「はい」を選択します。



「Bluetooth機器の設定が完了しました。」のメッセージが表示されますので、「確認」をタッチします。

# スマートフォン


# カーナビ



これでスマートフォンとカーナビのペアリングは完了しました。  
以降では、NaviConで接続先の選択を行います。

# スマートフォン

# カーナビ



NaviConを起動します。先程ペアリングしたカーナビが表示されますので、それを選択し“完了”を押します。NaviConを起動しても自動でこの画面が表示されない場合は以下の手順を行ってください。



NaviConを起動し、左上のメニューから“設定”を選択します。






設定画面の下部にある“接続先設定”を押します。  
14ページと同様の画面が表示されるのでカーナビを  
選択してください。

# スマートフォン

# カーナビ



NaviConの地図画面の右下のステータス表示が  
ONLINEになれば、NaviConとカーナビの接続は完了です。

# カーナビとの接続でお困りの場合は...

- 前記の手順でペアリング操作をしたけれど繋がらない。
- NaviConをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホのOSをバージョンアップしたら繋がらなくなった。
- スマホを機種変更したら繋がらなくなった。
- USBケーブルを接続したら繋がらなくなった。
- なぜか理由不明だが、突然繋がらなくなった。



など、接続でお困りの場合は、Q & Aを用意しております。

こちらをご覧ください。

<https://navicon.com/user/support/faq/index.html>